

Function description for Pneumatic Genesis Blower model Gxx-2AHT and Gxx-2ANT

Before connecting the blower to mains, please select the required function. The PCB in the blower is preset from the factory with jumpers in both positions 1 & 2. Position 3 is without jumper. The available functions are reached by removing the necessary numbers of jumpers, according to below mentioned instruction. Please remember to place the gasket and screw on the lid after function setting.

Jumpers in both position 1 & 2 (Do not remove any of the jumpers):

1. Press the pneumatic button: High Speed.
2. Press the pneumatic button: Medium Speed.
3. Press the pneumatic button: Low Speed.
4. Press the pneumatic button: Massage Mode.
5. Press the pneumatic button: OFF.

Auto switch off: 30 min. after the user operates the pneumatic button the last time, the blower will switch OFF automatically.

Drying cycle: 30 min. after manual or auto switch OFF, the blower starts up at High Speed for 2 sec. Then it drops to Low Speed and increases gradually to High Speed within half a minute. Then it continues running 4.5 min. at High Speed.

Jumper only in position 1 (Remove the jumper from position 2):

1. Press the pneumatic button: High Speed.
2. Press the pneumatic button: Medium Speed.
3. Press the pneumatic button: Low Speed.
4. Press the pneumatic button: Massage Mode
5. Press the pneumatic button: OFF

Auto switch off: 30 min. after the user operates the pneumatic button the last time, the blower will switch OFF automatically.

Drying cycle: 30 min. after manual or auto switch OFF, the blower starts up at High Speed and runs at High Speed for 30 sec.

Jumper only in position 2 (Remove the jumper from position 1):

1. Press the pneumatic button: The blower will start at High Speed for 2 sec. and then drop down to Low Speed.
2. Press the pneumatic button: Medium Speed.
3. Press the pneumatic button: High Speed.
4. Press the pneumatic button: Massage Mode.
5. Press the pneumatic button: OFF

Auto switch off: 30 min. after the user operates the pneumatic button the last time, the blower will switch OFF automatically.

Drying cycle: None.

Without jumpers (Remove jumpers from position 1 & 2):

1. Press the pneumatic button: The blower will start at High Speed for 2 sec. and then drops down to Low Speed.
2. Press the pneumatic button: Medium Speed.
3. Press the pneumatic button: OFF

Auto switch off: 30 min. after the user operates the pneumatic button the last time, the blower will switch OFF automatically.

Remark: No High Speed except from the 2 sec. of start-up.

Drying cycle: None.

Bedienungsanleitung für Druckluftgebläse Genesis ModellGxx-2AHT und Gxx-2ANT

Vor dem elektrischen Anschluss des Gebläses mit Hilfe der Brücken auf der Platine die gewünschte Funktion auswählen. Brücken sind serienmäßig in Position 1 und 2 auf der Platine installiert. An Position 3 ist keine, und darf auch keine, Brücke installiert werden. Die genannten Funktionen werden eingestellt, indem gemäß nachfolgender Funktionsbeschreibung die notwendige Anzahl von Brücken entfernt wird. Vergessen Sie nicht, nach der Funktionseinstellung die Dichtung und den Deckel des Gebläses wieder zu montieren.

Brücken in Position 1 & 2 (Keine der Brücken entfernen):

1. Drücken der Drucklufttaste: Hohe Geschwindigkeit.
2. Drücken der Drucklufttaste: Mittlere Geschwindigkeit.
3. Drücken der Drucklufttaste: Niedrige Geschwindigkeit.
4. Drücken der Drucklufttaste: Massage.
5. Drücken der Drucklufttaste: Stopp.

Automatischer Stopp: Das Gebläse schaltet sich automatisch aus, wenn der Benutzer die Drucklufttaste 30 Minuten nicht betätigt hat.

Trockenblasen: 30 Min. nach einem manuellen oder automatischen Stopp schaltet das Gebläse in die Trockenblasen-Funktion um. Das Gebläse beginnt zwei Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit zu laufen. Anschließend wird die Geschwindigkeit auf niedrige Geschwindigkeit gesenkt, worauf sie innerhalb von ½ Min. langsam wieder auf hohe Geschwindigkeit umschaltet. Diese Geschwindigkeit wird anschließend 4,5 Min. lang gehalten.

Brücke nur in Position 1 (Brücke in Position 2 entfernen):

1. Drücken der Drucklufttaste: Hohe Geschwindigkeit.
2. Drücken der Drucklufttaste: Mittlere Geschwindigkeit.
3. Drücken der Drucklufttaste: Niedrige Geschwindigkeit.
4. Drücken der Drucklufttaste: Massage.
5. Drücken der Drucklufttaste: Stopp.

Automatischer Stopp: Das Gebläse schaltet automatisch aus, wenn der Benutzer die Drucklufttaste 30 Minuten nicht betätigt hat.

Trockenblasen: 30 Min. nach einem manuellen oder automatischen Stopp schaltet das Gebläse in die Trockenblasen-Funktion um. Das Gebläse startet mit hoher Geschwindigkeit und bleibt 30 Sekunden lang eingeschaltet.

Brücke nur in Position 2 (Brücke in Position 1 entfernen):

1. Drücken der Drucklufttaste: Das Gebläse beginnt zwei Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit zu laufen und schaltet nachfolgend in niedrige Geschwindigkeit um.
2. Drücken der Drucklufttaste: Mittlere Geschwindigkeit.
3. Drücken der Drucklufttaste: Hohe Geschwindigkeit.
4. Drücken der Drucklufttaste: Massage
5. Drücken der Drucklufttaste: Stopp

Automatischer Stopp: Das Gebläse schaltet automatisch aus, wenn der Benutzer die Drucklufttaste 30 Minuten nicht betätigt hat.

Trockenblasen: Kein Trockenblasen.

Ohne Brücken (Brücken in Positionen 1 und 2 entfernen):

1. Drücken der Drucklufttaste: Das Gebläse beginnt zwei Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit und schaltet dann in niedrige Geschwindigkeit um.
2. Drücken der Drucklufttaste: Mittlere Geschwindigkeit.
3. Drücken der Drucklufttaste: Stopp.

Automatischer Stopp: Das Gebläse schaltet automatisch aus, wenn der Benutzer die Drucklufttaste 30 Minuten nicht betätigt hat.

Achtung: Keine hohe Geschwindigkeit mit Ausnahme des 2 Sekunden dauernden Starts.

Trockenblasen: Kein Trockenblasen.

Fonctionnement des blowers pneumatiques Genesis modèles Gxx-2AHT et Gxx-2ANT

Avant de brancher le ventilateur au secteur, sélectionner la fonction voulue. Des cavaliers sont montés d'origine en positions 1 et 2 de la carte du circuit imprimé du blower. La position 3 ne comporte pas de cavalier. Pour avoir accès aux fonctions disponibles, retirer le nombre nécessaire de cavaliers en se conformant aux instructions données ci-dessous. Après avoir effectué le réglage, ne pas oublier de placer le joint statique et la vis sur le capot.

Cavaliers en positions 1 et 2 (Ne retirer aucun cavalier) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Basse.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: 30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes. Ensuite il passe en Vitesse Basse avant d'accélérer progressivement pour atteindre en une demi-minute la Vitesse Haute. Il reste sur ce palier pendant 4,5 minutes.

Cavalier seulement sur la position 1 (Retirer le cavalier de la position 2) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Basse.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: 30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre et tourne à Vitesse Haute pendant 30 secondes.

Cavalier seulement sur la position 2 (Retirer le cavalier de la position 1) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes puis continue à Vitesse Basse.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: Aucun.

Pas de cavaliers (Retirer les cavaliers des positions 1 et 2) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes puis continue à Vitesse Basse.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Remarque: Pas de marche à Vitesse Haute sauf pendant les 2 premières secondes au démarrage.

Cycle de séchage: Aucun.

Betjeningsvejledning for pneumatisk Genesis blæser Gxx-2AHT and Gxx-2ANT

Før blæseren slutes elektrisk til, vælg da venligst den ønskede funktion ved hjælp af "lusene" på printet. Som standard er der monteret "lus" i både position 1 & 2 på printet. Position 3 er ikke, og må ikke være, monteret med "lus". De nævnte funktioner opnås ved at fjerne det nødvendige antal "lus" i henhold til nedenstående funktions beskrivelse. Husk at montere pakning og låg på blæseren efter funktionsindstillingen.

"Lus" i både position 1 & 2 (Ingen af "lusene" fjernes):

1. tryk på pneumatikknappen: Høj Hastighed.
2. tryk på pneumatikknappen: Middel Hastighed.
3. tryk på pneumatikknappen: Lav Hastighed.
4. tryk på pneumatikknappen: Massage.
5. tryk på pneumatikknappen: Stop.

Automatisk stop: Blæseren stopper automatisk 30 min. efter brugeren har betjent pneumatikknappen sidste gang.

Tørblæsning: 30 min. efter manuel eller automatisk stop vil blæseren opstarte tørblæsningsfunktionen. Blæseren starter ved Høj Hastighed i 2 sekunder. Herefter falder hastigheden til Lav Hastighed hvorfra den langsomt i løbet af ½ min. vil stige til Høj Hastighed igen. Denne hastighed holdes herefter i 4,5 min.

"Lus" kun i position 1 (Fjern "lusen" fra position 2):

1. tryk på pneumatikknappen: Høj Hastighed.
2. tryk på pneumatikknappen: Middel Hastighed.
3. tryk på pneumatikknappen: Lav Hastighed.
4. tryk på pneumatikknappen: Massage.
5. tryk på pneumatikknappen: Stop.

Automatisk stop: Blæseren stopper automatisk 30 min. efter brugeren har betjent pneumatikknappen sidste gang.

Tørblæsning: 30 min. efter manuel eller automatisk stop vil blæseren opstarte tørblæsningsfunktionen. Blæseren starter ved Høj Hastighed og kører i 30 sekunder.

"Lus" kun i position 2 (Fjern "lusen" fra position 1):

1. tryk på pneumatikknappen: Blæseren starter op med Høj Hastighed i 2 sekunder hvorefter den falder til Lav Hastighed.
2. tryk på pneumatikknappen: Middel Hastighed.
3. tryk på pneumatikknappen: Høj Hastighed.
4. tryk på pneumatikknappen: Massage.
5. tryk på pneumatikknappen: Stop.

Automatisk stop: Blæseren stopper automatisk 30 min. efter brugeren har betjent pneumatikknappen sidste gang.

Tørblæsning: Der er ingen tørblæsning.

Uden "lus" (Fjern "lusene" fra både position 1 & 2):

1. tryk på pneumatikknappen: Blæseren starter op med Høj Hastighed i 2 sekunder hvorefter den falder til Lav Hastighed.
2. tryk på pneumatikknappen: Middel Hastighed.
3. tryk på pneumatikknappen: Stop.

Automatisk stop: Blæseren stopper automatisk 30 min. efter brugeren har betjent pneumatikknappen sidste gang.

Bemærk: Ingen Høj Hastighed med undtagelse af de 2 sekunders opstart.

Tørblæsning: Der er ingen tørblæsning.